



zamontować oprawę zewnętrzną z modulem awaryjnym .np. firmy UPDOOR o wym. 242 mm x 266mm x wys. 154 mm, w kolorze RAL 7005 (cementowoszary)

Zachować drzwi zewnętrzne drewniane, płycinowe ze ślemieniem i naświetlem ze szprosami. Drzwi obustronnie zaimpregnować impregnatem do drewna w kolorze istniejącym (ciemnobrązowym).

**ZDJĘCIE DRZWI FRONTOWYCH**  
**Budynek nr 6 - OFICyna WSCHODNIA**

RYS. NR  
**10A**